

M4-STORM CRYSTAL GUN

クリスタルガン

＊取扱説明書＊

(対象年齢 10 歳以上)

Z41 Gun
X
Weekender
by Hitec

本製品を正しくお取り扱いいただくために取扱説明書をよくお読みになってからご使用ください。

【フォールディング ストックタイプ】



【CQB タイプ】



【アタッカータイプ】



【付属品】



※別途購入品 単三アルカリ乾電池 x 7 本

(三種共通：ガン本体用 x 6 CQB タイプ、フォールディングストックタイプ：フラッシュライト用 x 1)


⚠ 注意：

- ・本製品で遊ぶ場合は必ず付属のゴーグルを着用してください。
- ・ご使用になる時にガン本体の電源スイッチ（セクター）を「ON」にし、使用しない時には必ず「OFF」に戻してください。
- ・クリスタル弾は目標物にあたると砕けますが、そのまま跳ね返ってくる場合がありますので十分注意してください。安全の為、発射直前までトリガーに指を掛けしないでください。
- ・本製品でのクリスタル弾飛距離は約 20 メートルとなります。周囲の安全を確保したうえでご使用ください。
- ・トリガーを引くとクリスタル弾が発射し、引いた状態を維持すると連射されます。
- ・絶対に銃口をのぞき込まないでください。
- ・絶対に通行人や動物などに向けて撃たないでください。
- ・ガンを改造したり塗装をしないでください。
- ・人ごみや道路、小さな子供がいるところでは使用しないでください。
- ・クリスタル弾は食べられません、また水を吸収して膨らみますので絶対に口にいたりしないでください。
- ・クリスタル弾は小さな子供の手が届かない場所で保管してください。
- ・クリスタル弾は必ず弊社取扱いのものをご使用ください。また一度水を吸収させたものを乾燥～再利用しないでください。

電池に関する注意：

- ・電池はプラス、マイナスを正しく組み込んでください。
- ・電池は古いものと新しいものを混同して使用しないでください。
- ・ガン本体が水で濡れないように注意してください。


【クリスタル弾の作り方】



付属のボトルに開封したクリスタル弾の素を1袋入れます。



ボトルに水を約 180ml 入れます。キャップをしっかりと閉めます。



約 3 時間後クリスタル弾が使用可能な大きさとなりましたら、ボトルに残った水を捨ててください。

- クリスタル弾はマガジン内の状態によってスムーズにガン本体に落ちないことがあります。ガン本体をゆする等行ってください。
- クリスタル弾にキズが入っているような状態で発射すると砕けてしまったりすることがありますが本体の故障ではありません。

【ガン本体の準備】



CQB タイプとフォールディングストックタイプはフラッシュライト、フロントサイトをハンドガードの溝に合わせて取り付けます。




フォールディングストックタイプはバイポットをハンドガードの溝に合わせて挿入、銃身先端にはサプレッサーを取り付けます。



アタッカータイプ、CQB タイプはフォアグリップを好みの位置合わせ、ダイヤルを閉め込み固定します。



ガン後部ストック根元を押し下げながら右側に開きます。ストックを押し下げないとロックは解除されません。



CQB タイプではガン後部にストックを差し込み、レバーを押しながら引くと 3 段階に長さ調整できます。




CQB タイプ、フォールディングストックタイプは、フラッシュライト後部のキャップを緩めて単三電池を 1 本入れます。後部スイッチを押して「ON」、「OFF」します。



付属のプラスドライバーを使用しビスを緩めて電池ボックスフタを外します。




電池ボックスの刻印に従いプラス、マイナスを正しく合わせフタを元に戻します。



ガン本体の電源スイッチを「ON」にし準備完了です。使用しない場合には必ず「OFF」にしてください。



マガジン上部キャップを緩めクリスタル弾を入れます。弾丸をセットしたらキャップを元に戻します。



マガジン後部右側の絶縁シートを抜き取り上部スイッチを「ON」にするとカラー LED が点滅します。



マガジン後部のカラー LED が点滅を開始します。使用しない場合はスイッチを「OFF」にします。

【カラー LED 用電池の交換】

マガジン後部カバーを外し右側フタをツメを起こして外すとボタン電池を取り外すことができます。

※ボタン電池は LR1130 AG10 を 3 個使用します。



①後部カバーを外す。



②ツメを起こしフタを外す。



③電池の向きに注意して交換。

製品に関するお問い合わせは
サポートダイヤル：050-5519-4989
受付時間：月曜日～金曜日（祝祭日・夏季休暇・年末年始を除く）
10：30～12：30、13：30～16：30
当製品のお問い合わせはカスタマーサービス専用ダイヤルまでお願い致します。
お電話でのご注文は承る事ができませんので予めご了承の程お願い致します。
大変申し訳ありませんが当製品は破損に関しての修理は行っておりません。

メールお問い合わせフォーム
www.hitecrd.co.jp/mailform/

輸入販売元・お問い合わせ
〒133-0057 東京都江戸川区西小岩 1-30-10 1F
株式会社 ハイテック マルチプレックス ジャパン

HITEC
MULTIPLEX
www.hitecrd.co.jp